

**MODELLI :** CALYDRA COMFORT, ELEXIA COMFORT, MAYA

**VALIDITA :** Ottobre 2005 (dal numero di serie O05...)

**OGGETTO :** AUTODIAGNOSI: CODICE DIFETTO N° 29 (40/50/60/80)

Codice						Modello	Descrizione
30	40	50	60	70	80		
○	○	○	○	○	●	CF/FF	Messa in sicurezza per surriscaldamento
○	○	○	○	●	○	CF/FF	Problema di surriscaldamento senza messa in sicurezza
○	○	○	○	●	●	CF/FF	Messa in sicurezza per difetto di accensione
○	○	○	●	○	○	CF/FF	Simulazione di ionizzazione
○	○	○	●	○	●	CF/FF	Ciclo antigelo con pompa in funzione
○	○	○	●	●	○	CF/FF	Ciclo antigelo con bruciatore in funzione
○	○	●	○	○	●	CF/FF	Termistore sanitario scollegato
○	○	●	○	●	○	CF/FF	Termistore sanitario in corto circuito
○	○	●	○	●	●	CF/FF	Termistore circuito primario scollegato
○	○	●	●	○	○	CF/FF	Termistore circuito primario in corto circuito
○	●	○	○	○	●	CF	Messa in sicurezza con intervento TTB
○	●	○	○	○	●	FF	Pressione acqua insufficiente nel circuito primario
○	●	○	●	○	●	FF	Estrattore in funzione, pressostato a riposo
○	●	○	●	●	○	FF	Estrattore fermo, pressostato in chiusura
○	●	○	○	●	●	CF/FF	Difetto di sicurezza surriscaldamento, circuito aperto
○	●	●	●	○	●	CF/FF	Scambiatore sanitario intasato; differenza temp. > 40 °C tra Ts primitivo e Ts sanitario

○ = spento ● = acceso